コンバータ設定ガイド


MZK-MF300D

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- ●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定 手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- ●本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアル を参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・ マニュアルの参照方法」を参照してください。
- ●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されてい るサポートセンターへご連絡ください。

本製品の特長

ゲーム機、デジタル家電、パソコンなど、 あらゆるネットワーク機器をワイヤレス化することができます。



手順の確認

親機を確認する

親機につなげる

ネットワーク機器をつなげる

接続を確認する

必要なものを準備する

ブル」に置き換えて接続してください。

●同梱物



□ ACアダプタ











- □ USB電源ケーブル □ コンバータ設定ガイド(本紙) ※FFP-PKR04Dには含まれません □ ルータ・アクセスポイント設定ガイド ※USB電源ケーブルを使用するときは、 □ 接続ガイド(パソコン/ゲーム編) 手順内のACアダプタを[USB電源ケー
- ●別途用意してください。
- □ 無線LANルータ
- □ インターネットに接続できる環境

□ はじめにお読みください (保証書含む)

□ 「LANポート」を搭載したゲーム機(Xbox 360など)、 デジタル家電(ネットワーク対応テレビなど)、パソコン

各部の名称

本製品前面 本製品背面 Powerランプー LANポート Internetポート WPSランプー Wirelessランプ-本製品側面

USBポート: ※本製品では使用できません。 --- モード切替スイッチ --- リセットボタン

-WPSボタン


注意事項

- ●現在インターネットを利用されていない方は、先にインターネット開通の申し込みをしてください。
- ●本製品に接続するゲーム機やデジタル家電に LAN ポートがあることを確認してください。 ※本製品とゲーム機やデジタル家電を接続する際、LAN ポートが必要になります。
- ●ひかり TV などデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に転送できないため視聴する ことができません。
- ●5GHz 帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。5GHz 帯域で無線通信 を行うときは、屋内で使用してください。

親機を確認する

はじめに以下の内容を確認します。

お使いの無線 LAN ルータ (親機) が、問題なくインターネットに接 続できることを確認します。





本手順で設定するには、無線LANルータが別途必要です。無線LANルータが ないときは用意してください。


お使いの無線 LAN ルータ (親機) の周波数帯を確認します。無線 LAN ルータに付属の取扱説明書などを参照し、確認してください。

◆◆◆ 該当する周波数帯を、○で囲ってください。 ◆◆◆

2.4GHz带 • 5GHz带



- ●お使いの無線 LAN ルータの仕様 (WEB ページや製品の箱) に 「IEEE802.11a」、「5.2GHz ~ 5.8GHz」と記載があるときは、『5GHz』
- ●上記の記載がないときや、わからないときは、『2.4GHz』を○で囲って
- ●『5GHz』対応の親機で、任意に『2.4GHz』に設定しているときは 『2.4GHz』を○で囲ってください。
- お使いの無線 LAN ルータ (親機) が WPS 機能に対応しているか 確認します。無線 LAN ルータに付属の取扱説明書などを参照し、確 確認します。無線 LAN ルータに付属の取扱説明書などを参照し、確 認してください。



WPSボタンがあるとき

本紙の「STEP 2 (WPS ボタン編)」→「STEP 3」の順に手順を進めてください。

► WPSボタンがないとき

本紙の「STEP 2 (手動設定編)」→「STEP 3」の順に手順を進めてください。

親機につなげる(WPS ボタン編)


●本手順では WPS 機能を使った手順でご説明しています。親機が WPS 機能に対応 していないときは、右記の「手動設定編」を参照してください。 ●本紙で指示があるまで LAN ケーブルを本製品に接続しないでください。

※ここでは、ACアダプタを使用して説明しています。


本製品の電源を入れる

本製品の周波数は、「2.4GHz帯」に初期設定されています。 STEP1 の 2 で「5GHz」を選んだときは、下記の手順をはじめる前に、裏面記載の 「周波数の変更方法」を参照し、「5GHz帯」に設定を変更してください。


本製品側面のモード切替スイッチを、「Converter」に切り替えます。 (初期設定は「Auto」にセットされています。)



本製品背面の**電源端子とコンセント**を、付属の AC アダプタで接続します。 (本製品の電源がオンになります)




本製品前面の「Power」、「WPS」ランプが点灯し、「Wireless」ランプが 点滅することを確認します。




お待ちいただいてから、次の手順


2. 親機につなげる

無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタンを押し、2 分以内に 2 の操作を行います。





D接続が確立すると、「WPS」 ランプが点灯します。 ②「WPS」ランプが消灯し、再び点灯します。



- ●「WPS」ランプが点滅のときは、まだ接続されていません。 ●「WPS」 ランプが点滅しないときは、2 からやり直してください。 ●2 分以上経過しても接続が確立しないときは、 1 からやり直してください。
- 本製品に接続している AC アダプタを取り外します。



以上で親機への接続は完了です。引き続き「STEP 3」へ進んでください。

「WPS ボタン編」で接続できないときは、右記の「親機につなげる(手動設定編)」を参照してください。

| 親機につなげる(手動設定編)

●手動で親機と接続するときや、左記の「WPS ボタン編」で親機とうまく接続できな いときは、こちらを参照してください。 ●設定に使用するパソコンが無線 LAN 通信しているときは、無線 LAN を無効にして

※ここでは、ACアダプタを使用して説明しています。

1. 接続するネットワークを調べる

接続先の無線 LAN ルータ(または無線 LAN アクセスポイント)のセキュリティ情報 を確かめて、以下の表に記入します。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(イ)	SSID (接続名)	
(□)	認証タイプ	□WEP □WPA □WPA2
(八)	キーの長さ	□ 64-bit □ 128-bit ※表の(ロ)が「WEP」のとき
(二)	キーフォーマット	□ 16 進数(Hex) □ 文字列(ASCII・パスフレーズ)
(木)	暗号化キー	


※セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ルータ (または無線 LAN アクセスポイント) の取扱説明書を参照してください。

2. 本製品をパソコンとつなげる

パソコンの電源を**オフ**にします。



本製品側面のモード切替スイッチを、「Converter」に切り替えます。 (初期設定は「Auto」にセットされています。)




本製品背面の LAN ポートとパソコンの LAN ポートを、付属の LAN ケーブル で接続します。





LANポートとは、電話線のモジュラジャックより一回り大き いポートのことを指します。 ※お使いの機器によっては、「LAN」と記載されています。

本製品背面の電源端子とコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。 (本製品の電源がオンになります。)



本製品前面の「Power」、「WPS」ランプが点灯し、「Wireless」ランプが 点滅することを確認します。





パソコンの電源を**オン**にします。



「STEP 2 親機につなげる (手動設定編)」 裏面へつづく

STEP 2 「親機につなげる (手動設定編)」のつづき 3. 本製品を設定する WEB ブラウザを起動します。 インターネット Internet Explorer アドレス欄に「mf.setup」を入力し、<Enter> キーを押します。 @ mf.setup 「mf.setup」を入力しても WEB 設定画面が表示されないときは 「192.168.1.249」を入力して、手順3に進んでください。それでも表示されない ときは、右記の「困ったときは」を参照してください。 暗号化方式 十一長 キーフォーマット 下記内容を入力し、設定画面にログインします。 丰-設定 ①ユーザ名に半角英数で「admin」を入力します。 ②パスワードに半角英数で「password」を入力します。 ③[**OK**] をクリックします。 Wireless Converter のサーバー sc.setup にはユーザー名とパスワード が必要です。 CONT

WEB 設定画面にログインで

きないときは、入力した文字に

間違いがないか再度確認して

•••••

WEB 設定画面のトップページが表示されます。

「**セットアップウィザード**」をクリックします。

セットアップウィザード

(1) (● 2.4GHz ● 5GHz

再起動後、6 へ進んでください。

[AP 検索] をクリックします。

AP検索

AP検索

AP一覧

SSID

STEP1の 2 で選んだ周波数帯にチェックを入れ、[**次へ**]をクリックします。

上記の画面で「5GHz」を選び、「次へ」をクリックすると、本製品が再起動します。

[AP検索]ボタンをクリックし、AP一覧からSSIDを選択して[次へ]ボタンをクリックしてください。

D「STEP 2 親機につなげる (手動設定編)」の「1. 接続するネッ

トワークを調べる」で記入した表を参照し、(イ) に記入した

BSSID チャンネル タイプ 暗号化 強度 選択

キャンセル 戻 (次へ) (2)

右上に進みます 🌗

SSID (接続名) を「AP 一覧」から選びます。

[AP検索]ボタンをクリックし、AP一覧からSSIDを選択して[次へ]ボタンをクリックしてください。

10 (B+G+N) AP PSK/WPA2- 70

10 (B+G+N) AP WPA2-PSK 68 © 1 (B+G) AP WEP 64 🔘

●SSID(接続名)が表示されないときは、[AP 検索]をクリックして、

●上記を行っても SSID(接続名)が表示されないときは、無線 LAN

●無線 LAN ルータ側の設定で、SSID(接続名)の通知を無効(ステ

●上記の画面がエラーで表示されるときは、ログインし直してください。

ルスまたは ANY 接続拒否) にしているときは、「SSID」 欄に表の

ルータの電源が入っているか、または調べた SSID (接続名) に誤

※「選択」にチェックを入れます。

再検索してください。


りがないか確認してください。

(イ)と同じ SSID を直接入力してください。

②[**次へ**] をクリックします。


2.4GHzまたは5GHzのどちらか一方を選択して使用します。最大で300Mbps(論理値)の通信が可能です。

キャンセル 戻る 次へ





3



STEP 3 ネットワーク機器をつなげる 接続したいネットワーク機器(Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど)を、 設定の完了した本製品に接続します。 ネットワーク機器 (Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど) の 電源をオフにします。 本製品の「LAN」ポートと、ネットワーク機器 (Xbox 360、ネットワーク 対応テレビ、パソコンなど)の LAN ポートを、付属の LAN ケーブルで接 続します。本製品には、「Internet」ポートを含めて合計 2 台までのネット ワーク機器を接続できます。 Xbox 360 LAN LANポートとは、電話線の モジュラジャックより一回 テレビ り大きいポートのことを指 します。 ※お使いの機器によって は、「LAN」と記載され ています。 本製品背面の電源端子とコンセントを、付属の AC アダプタで接続 します。(本製品の電源がオンになります。) Xbox 360 ネットワーク対応 テレビ 本製品前面の「Power」、「WPS」ランプが点灯し、「Wireless」

ランプが点滅することを確認します。

■ 「Xbox 360」より「**システム設定**」

「ネットワーク設定」を選びます。

を選びます。


1 | TXDOX 360 | を選びます。


電源をオンにします。

「Xbox LIVE 接続をテスト」を選びます。

「ネットワーク接続をテストすると、Xbox LIVE から」の画面で、 「はい」を選びます。

「ネットワーク」、「インターネット」、 「Xbox LIVE」が「接続済み」になっ ていることを確認します。





●インターネットに接続できないときは、本製品と Xbox 360 の電 源を入れ直し、再度「STEP 4」の 1 から行ってください。 ●それでもうまくいかないときは、右記の「困ったときは」を参照してください。

以上で完了です。

-≪ネットワーク対応テレビから接続を確認するとき≫·

番組表やメニュー内のインターネット接続機能を使って、インターネットの 確認を行います。

> 番組表やメニュー内のインターネット接続機能の使い方は、お使い の機器の取扱説明書を参照してください。



※LANポートの位置や

呼び方は機器によっ

て異なります。LAN

ポートがわからない

ときは、お使いの機

器の取扱説明書を参

照してください。

ランプが点灯/点滅して

2 分ほどお待ちいただい

てから、次の手順に進ん

でください。

ネットワーク機器 (Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど) の

●インターネットに接続できないときは、本製品とネットワーク対応テ レビの電源を入れ直し、再度番組表などが表示できるか確認して ください。

●それでもうまくいかないときは、右記の「困ったときは」を参照してく

●ご契約内容やレンタル機器によって、ブロードバンドルータの設定変 更や配線自体の変更が必要な場合がありますので、ご注意ください。 ●ひかり TV などデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に 転送できないため視聴することができません。

以上で完了です。

≪パソコンから接続を確認するとき≫−

WEB ブラウザを起動します。





アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」と入力し、 **<Enter>** キーを押します。

http://www.planex.co.jp

弊社のホームページが表示されていることを確認します。



●インターネットに接続できないときは、本製品とパソコンの電源を 入れ直し、再度ホームページが表示できるか確認してください。 ●それでも表示できないときは、右記の「困ったときは」を参照してく

以上で完了です。

本製品の周波数を変更するとき(例:2.4GHz→5GHz)は、以下の手順より変更してください。

1 本紙表面の「STEP 2 親機につなげる(手動設定編)」→「2. 本製品

2 左記の「STEP 2 親機につなげる (手動設定編)」→「3. 本製品を設

4 「無線 LAN 通信モード設定」画面が表示されます。 5GHz 帯に変更するときは「5GHz」を、2.4GHz 帯に変更するとき



4

6 WEB 設定画面を閉じます。 ※引き続き WPS ボタンを使用して無線 LAN 接続するときは、

困ったときは

では本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。 また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、「ユーザーズ・マニュアル」を参照し てください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、下記の「ユーザーズ・マニュアルの 参照方法」を参照してください。

●付属の AC アダプタ、または USB 電源ケーブルが、本製品にしっかり差し込ん であるか確認してください。

設定画面にログインできない。

●セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止していただき、再度お試しくた さい。本製品の設定が終了しましたら、セキュリティソフトの設定を元に戻してください。 一時停止にする方法は、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。

●設定するパソコンのIPアドレスが「自動取得」になっている必要があります。 IPアドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定してください。

インターネットにつながらない。

- ●機器やケーブルが正しい場所に接続されていることを、左記の「STEP 3 ネットワ 一ク機器をつなげる」を参照し、確認してください。
- ●本製品の電源を入れ直してみてください。
- ●本製品と親機 (無線 LAN ルータなど) との間に距離がある、または障害物があ
- るときは、障害物が無い所で親機に近づいて再度接続してください。 ●電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信
- は電子レンジから離れて接続してください。 ●親機に設定されている周波数(2.4GHz または 5GHz)を再度確認し、本製品に 適切な周波数が設定されているか確認してください。(初期設定: 2.4GHz)
- 周波数を切り替えたときは、「STEP 2」より再度本製品の設定を行ってくださし ●ネットワーク機器側 (Xbox 360 など) の IP アドレスの設定内容 (自動取得また は固定設定)を確認してください。固定設定にしているときは、無線 LAN ルー タ側のネットワークに合った IP アドレスを設定する必要があります。
- 例えば、無線 LAN ルータの IP アドレスが「192.168.1.1」のときは、ネットワ-ク機器側 (Xbox 360 など) の IP アドレスを「192.168.1.XXX」**、サブネットマ スクは「255.255.255.0」、ゲートウェイおよび DNS は「192.168.1.1」に設定し
- ※「192.168.1.XXX」の「XXX」には、他の機器と重複しない「2~248」の値を設定 してください。
- ●上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化 の方法は、下記の「初期化について」を参照してください。


複数台の本製品があるときや、他の機器の IP アドレスが 「192.168.XXX.249」※のとき ※「192.168.XXX.249」の「XXX」は環境により数値が異なります。

- ●本製品の IP アドレスが重複するため、親機との接続ができません。以下の方法 で本製品のIPアドレスを変更してください。
- 1) 本製品を初期化します。初期化の方法は、下記の「初期化について」を参照 2) 本紙表面の「STEP 2 親機につなげる (手動設定編)」→「2. 本製品をパソコ
- ンとつなげる」を参照し、本製品とパソコンを接続します。 3) 左記の 「STEP 2 親機につなげる (手動設定編)」→「3. 本製品を設定する」
- を参照し、手順1~3までの操作を行います。
- 4) 画面上段のメニューより「ネットワーク」をクリックします。
- 5) 画面左のメニューより「LAN セットアップ」をクリックします。 6) 「LAN セットアップ」画面で、IP アドレスを「192.168.1.XXX」※に設定します。 ※「192.168.1.XXX」の「XXX」には他の機器と重複しない2~248の値を設定してください。
- 7) [適用] をクリックします。 8) 本紙表面の「STEP 2 親機につなげる (WPS ボタン編)」または「STEP 2
- 親機につなげる(手動設定編)」を参照し、再度設定してください。

初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻していただき、再度設定を

- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき
- 接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき
- ・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
- ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき



初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。 初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

- 1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 2. 本製品側面のリセットボタンを 5 秒以上長押しして、「Power」ランプが 消灯→点滅したら、リセットボタンから離します。
- 3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

※コンバータモード ユーザ名(ログイン ID) admin 動作時 パスワード password IP アドレス 192.168.1.249

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB上のユーザーズ・マニュアルをご 覧ください。

WEB 上のマニュアルを見る

以下のホームページにアクセスしてください。

http://www.planex.co.jp/support/download/router/

mzk-mf300d.shtml

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 ●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Xbox、Xbox 360、Xbox LIVE は、米国 Microsoft Corporation およびその関連会社における登録商標または商標です。 ●Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。

●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です ●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA110819 MZK-MF300D OIG-A

※「利用可能なネットワーク」画面が表示されたときは、「有線ネットワーク」

右上に進みます 🥒

周波数の変更方法

をパソコンとつなげる」を参照し、本製品とパソコンを接続します。

定する」を参照し、手順 1~3までの操作を行います。

3 画面上段のメニューより「無線 LAN」をクリックします。

は「2.4GHz」を選び、[適用] をクリックします。



本製品が再起動します。

「STEP 2 親機につなげる (WPS ボタン編)」を参照してください。